DOPPELGÄNGER®

LEDシートクランプ 取扱説明書
DCL079S(シングル) / DCL080W(ダブル)

本製品をお買い上げ頂きまして誠に有難うございます。
本製品をご利用の際は、必ずこの説明書をお読みの上、ご利用ください。
また、お読みいただいた後も、この説明書は大切に保管してください。

■製品アンケートにご協力ください。

今後のより良い製品開発のために簡単なアンケートにご協力ください。抽選でオリジナルグッツをプレゼントさせて頂きます。

ビーズ株式会社 アンケート　検 索

URL：http://www.be-s.co.jp/abc/

■ご使用上の注意事項

※ご使用前に、必ず動作確認してください。
※走行中のボタン操作は危険です、停車中に行なってください。
※強い雨の中など、濡れる場所での使用、放置はしないでください。
※定期的にクランプの固定を確認してください。

[20130603]

各部名称・付属品



LEDクランプ (シングル)
DCL079S



LEDクランプ (ダブル)
DCL080W

ライト取付、取外方法



クランプからライト本体を取り外す際は、ライト本体の背部を引きながらライト固定部より取り外します。取付の際はライト本体の背部を引きながらライト固定部へ取り付けます。
※DCL079 はクランプ前後にライト固定部を設けています。

操作方法



ライト本体のキャップ中央を押すと LED が点灯します。点灯パターンは一回で点滅、二回で常灯、三回で消灯となります。

電池の交換方法



先端の尖ったものをキャップの取り外し穴に刺し込み取り外します。内部より基盤を取り出しボタン電池 (LR1130) 二本を交換します。電池交換が完了したら本体カップに基盤を戻し、キャップを被せます。
※電池交換の際は極性にご注意ください

■製品サポート

製品につきましては細心の品質管理を行なっていますが、万一製品に不具合・不足部品などございましたら、ご購入後一週間以内に弊社製品サポート係までお問い合わせください。ご購入後一週間を超過している場合は有償サポートとなる場合があります。

※本製品は初期不良のみの対応となります。
※本製品に保証書は付属しません。

次のようなな場合は製品保障の対象外となります。

※製品を仕様された場合
※改造、分解、調節により生じた故障または損傷。
※不適正なお取り扱いによる移動、落下、衝撃等で生じた故障または損傷。
※お買い上げ後の輸送による故障または損傷。
※ご購入店のお名前、ご連絡先、ご購入年月日を証明できるものの提示がない場合。
※中古品として購入された場合。

■製品に関するお問い合わせ

お問い合わせフォーム　：http://www.be-s.co.jp/support/sp/_form/top.html

電子メール　：sp@be-s.co.jp

TEL：06-6732-4310（平日 9:00 - 17:00　土日祝休、盆休、年末年始休）
※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。
※できる限りお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

お問い合わせの際は、製品名、型番、ご購入店名、ご購入年月日、ご住所、ご連絡先をお知らせください。

ビーズ株式会社
be-s Co.,Ltd.
〒577-0012
大阪府東大阪市長田東 1 丁目 1 番 10 号